

Sonys SxS Memory Cards bieten eine extrem robuste, verlässliche und langlebige Lösung, die Anwendern hohe Datentransferraten bietet. SxS ist ideal für Postproduktionshäuser, Broadcaster und weitere professionelle Anwender, für die hohe Datenraten wichtig sind.

Um Datenverluste zu vermeiden, ist es wichtig, dass die Anwender diese einfachen Hinweise zur Behandlung befolgen, um ihr Medium und die darauf gespeicherten Daten zu schützen. Damit Benutzer beruhigt sein können, dass ihre Karten gegen Fehlfunktionen geschützt sind, bietet Sony bis zu 10 Jahren Garantie.
Obwohl die SxS Karten robust sind, sind sie nicht unzerstörbar, und wenn sie falsch behandelt werden oder extremen Bedingungen ausgesetzt sind, steigt das Fehlerrisiko. Daher sind solche Fehlbehandlungen nicht über Ihre Sony Garantie abgedeckt.

Lagerung- und Behandlungshinweise

- Versuchen Sie nicht, den Datenträger zu zerlegen oder Änderungen daran vorzunehmen. Andernfalls besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags und es kann zu Schäden am Gerät kommen.
- Wenn vom Datenträger Rauch oder ungewöhnliche Gerüche ausgehen oder wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in den Datenträger gelangt sind, schalten Sie das Gerät sofort aus und verwenden Sie es nicht weiter.
- Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Datenträger für elektronische Geräte. Schützen Sie ihn vor statischer Elektrizität.
- Verbiegen und schütteln Sie den Datenträger nicht und schützen Sie ihn vor Stößen und Feuchtigkeit.
- Berühren Sie den Anschlussbereich des Datenträgers nicht direkt mit den Händen und lassen Sie keine Fremdkörper hineingelangen.
- Beim Formatieren dieses Produkts gehen alle darauf gespeicherten Daten verloren.
- In folgenden Fällen können aufgezeichnete Daten beschädigt werden oder verloren gehen.
- Wenn Sie den Datenträger beim Formatieren oder Lesen bzw. Schreiben von Daten herausnehmen oder das Gerät dabei ausschalten.
- Wenn der Datenträger statischer Elektrizität oder elektrischen Störstrahlungen ausgesetzt ist.
- In folgender Umgebung darf der Datenträger weder verwendet noch aufbewahrt werden:
- Orte, an denen die empfohlenen Betriebsbedingungen überschritten sind.
- In einem geschlossenen Auto im Sommer, in starkem, direktem Sonnenlicht, in der Nähe einer Heizung usw.
- Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit oder korrosionsfördernden Substanzen.

- Achten Sie darauf, den Datenträger richtig herum einzusetzen.
- Bewahren Sie den Datenträger auch beim Transport im geschlossenen Transportbehälter auf.
- Es empfiehlt sich, von wichtigen Daten eine Sicherungskopie anzulegen. Für beschädigte oder verloren gegangene Daten ubernimmt Sony keine Haftung.
- Wenn Sie die Überschreibschutzlasche auf "WP" stellen, können Sie keine Daten aufzeichnen, bearbeiten oder löschen.
- Betätigen Sie den Schreibschutzschalter nicht, wenn die SxS-Speicherkarte in einen Computer eingesetzt ist.
 Je nach Betriebssystem des Computers ändert sich der Schreibschutzstatus dadurch möglicherweise nicht.
- Bringen Sie den Aufkleber ausschließlich an der dafür vorgesehenen Stelle an. Achten Sie beim Anbringen des Aufklebers darauf, dass er nicht über die dafür vorgesehene Stelle hinausragt. Kleben Sie Aufkleber nicht übereinander.
- Verwenden Sie zum Formatieren des Datenträgers ein mit SxSSpeicherkarten kompatibles Gerät mit Formatierungsfunktion.
 Verwenden Sie beim Formatieren des Datenträgers mit dem
 Computer nicht das Standardformat des Betriebssystems.
 (Wenn Sie zum Formatieren oder Löschen die Funktionen des Geräts
 verwenden, werden die Daten auf dem Datenträger nicht vollständig
 gelöscht. Wenn Sie den Datenträger einem Dritten überlassen
 oder entsorgen wollen, können Sie auf eigene Verantwortung eine
 handelsübliche Datenlöschsoftware verwenden oder das Gehäuse
 des Datenträgers zerstören.)

Bitte beachten Sie:





Die Karten in deren Hülle legen und diese für die Aufbewahrung und den Transport fest verschließen



Das Medium nicht biegen, anstoßen, schütteln oder nass werden lassen.



Das Terminal der Karte nicht direkt berühren oder Fremdkörper eindringen lassen.



Vor dem Verwenden der Karte die korrekte Einschubrichtung sicherstellen.



Etiketten nur an den dafür bestimmten Stellen anbringen. Keine überlappenden Etiketten anbringen.



Während des Formatierens, Löschens sowie des Lesens und Schreibens von Daten die Karte nicht entfernen oder den Strom abschalten



Eine Sicherungskopie der wichtigen Daten erstellen.





Wenn die empfohlenen Betriebsbedingungen überschritten werden.

Betriebstemperatur : minus 25°C - plus 65°C Lagertemperatur : minus 40°C - plus 85°C



Im Sommer in einem geschlossenen Auto oder bei starker Sonneneinstrahlung/unter direktem Sonnenlicht/in der Nähe einer Heizung usw.



In feuchten oder korrosiven Umgebungen.

Was tun, wenn ich Probleme mit meiner SxS Karte habe?

Der Sony Media Kundenservice bietet kostenlose fachmännische Unterstützung und Data Recovery Service. Um diesen Service zu nutzen, kontaktieren Sie bitte Ihren Sony Professional Media Ansprechpartner, Ihren Verleiher oder Professional Media Händler.

